

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ALLECTRIC MEDIKAMENTENKÜHLSCHRÄNKE FREISTEHEND

MANUAL FOR ALLECTRIC MEDICAL REFRIGERATORS STAND-ALONE

MODELL-GÜLTIGKEIT

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle freistehenden allectric Medikamentenkühlschränke der Modell-Serien

- UMKS 65xx** (Interne Typenschildbezeichnung: GKS65xx)
- UMKS 14xx** (Interne Typenschildbezeichnung: GKS14xx)

AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Der Boden am Standort soll eben und waagrecht sein. Unebenheiten können mit Hilfe der Stellfüße unten an der Vorderkante des Gerätes ausgeglichen werden.
- Das Gerät kann mit der Rückseite direkt an die Wand gestellt werden.

STROMART UND SPANNUNG

Stromart (Wechselstrom) und Spannung am Aufstellungsort müssen mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen, das sich an der Türinnenseite befindet (bei Modellen mit Glastüre befindet sich das Typenschild an der Unterseite der Aggregatfrontkante).

INBETRIEBNAHME

Netzstecker in die Steckdose stecken. Temperatureinstellknopf auf Stellung „5“ einstellen.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Der eingebaute Temperaturregler hält die eingestellte Temperatur im Kühlraum konstant.

Beim Einlegen und Entnehmen von Lagergut kann sich die Temperatur für kurze Zeit verändern. Frisches Lagergut ist gewöhnlich wärmer oder warme Luft strömt in den Kühlraum ein. Diese Temperaturänderung wird kurzzeitig durch die Temperaturanzeige dargestellt. Die Temperatur bereits eingelagerter Produkte wird nur unwesentlich verändert.

ABTAUEN

Das Gerät taut automatisch ab. Tauwasser wird im Verdunstungsbehälter gesammelt und automatisch verdunstet.

AUSSER-BETRIEBNAHME

Bei längerem Nicht-Betrieb des Gerätes muß der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden oder die vorgeschalteten Sicherungen herausgedreht/ausgeschaltet werden. Weiterhin muß während der Dauer der Außerbetriebsetzung die Gerätetür offen stehen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

MODEL VALIDITY

This manual is valid for all allectric stand-alone medical refrigerators of model series

- UMKS 65xx** (Internal type plate name: GKS65xx)
- UMKS 14xx** (Internal type plate name: GKS14xx)

SETTING UP OF THE APPLIANCE

- The floor of the location site should be even and horizontal. Unevennesses may be compensated by fitting the front feet of the refrigerator.
- The rear side of the appliance may face the wall directly and firm.

CURRENT AND VOLTAGE

Type of current (Alternating Current) and voltage at the location must match indications of the type plate positioned on the inner door side (with glass door models the type plate is positioned under the front edge of the aggregate).

STARTING OPERATION OF THE APPLIANCE

Connect the main plug. Set the temperature control knob to position „5“.

TEMPERATURE SETTING

The built-in temperature controller keeps the set temperature constant inside the cooling compartment.

When handling stored goods or after storing fresh products temperature may change for a short time. Since fresh products are commonly warmer or warm air enters the cooling compartment. This temperature change will be shown short-time by the temperature display. The temperature of goods already stored will only be changed insignificantly.

DEFROSTING

The appliance defrosts automatically. Thaw water will be collected in an evaporator box and evaporates automatically.

SWITCHING OFF

In order to discontinue operation of the appliance for a longer periode of time disconnect the plug or unscrew/switch off corresponding circuit fuses. Forthmore the door of the appliance must remain opened during non-operating time. This will avoid build-up of odour.



WARTUNG UND STÖRUNG

Das Gerät benötigt keinerlei Wartung. Es ist so konstruiert und hergestellt, daß Störungsfreiheit und lange Lebensdauer gegeben sind.

Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, wenden Sie sich bitte an uns. Geben Sie dabei **unbedingt die vollständige Typenbezeichnung, Ersatzteilindex und Gerätenummer an**. Das Typenschild, welches Ihnen diese Information liefert, befindet sich an der Türinnenseite (*bei Modellen mit Glastüre befindet sich das Typenschild an der Unterseite der Aggregatfrontkante*).

Sie können uns auch direkt per email über unsere Homepage www.allectric.com kontaktieren.

ZUBEHÖR

Das Gerät ist mit Kontrolleuchten ausgestattet, die folgende Funktionen haben:

ROTES KONTROLLICHT leuchtet auf, wenn die Temperatur im Gerät ca. **+13°C** oder mehr erreicht (Auch möglich, wenn Türe bei Entnahme zu lange geöffnet ist bzw. Temperaturregler auf 13°C oder mehr gestellt ist).

GRÜNES KONTROLLICHT leuchtet auf, sobald das Gerät am Netz angeschlossen ist.


WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS

- Bei geschlossener Tür Scharnierwinkel abschrauben.
- Tür nach unten abnehmen.
- Scharnierbolzen heraus- und in danebenliegendes Befestigungsloch einschrauben.
- Abdeckteile an der linken Geräteseite behutsam abheben und damit die offenen Befestigungslöcher abdecken.
- Tür in Scharnierbolzen einhängen und schließen.
- Scharnierwinkel an die linke Geräteseite schrauben (Unterlegscheiben nicht vergessen).
- Falls die Tür zum Gerätegehäuse nicht in einer Flucht steht, dann die Tür mit Hilfe der Langlöcher im Scharnierwinkel ausrichten (auf festen Sitz aller Schraubverbindungen achten).
- Türgriff an linker Türseite abschrauben.
- Stopfen an rechter Türseite behutsam abheben und damit auf linker Türseite die freigewordenen Befestigungslöcher verschließen.
- Türgriff an rechte Türseite anschrauben.

TÜRGRIFF

An diesem Gerät ist der Türgriff nicht serienmäßig montiert. Dadurch konnte das Volumen der Verpackung um ca. 40% reduziert werden.

Wir bitten Sie deshalb, den Türgriff selbst an das Gerät zu schrauben.



MAINTENANCE AND MALFUNCTION

The appliance doesn't require any maintenance. It was constructed and produced in a way to avoid breakdowns and secure a long lifetime.

Yet in case of troubles occurring during operation please contact us. Quote **in any case the complete model name, spare part index and appliance number**. The type plate giving you this information is positioned on the inner door side (*with glass door models the type plate is positioned under the front edge of the aggregate*).

You may also establish email contact directly through our homepage www.allectric.com.

ACCESSORIES

The appliance is equipped with control lamps having the following meanings:

RED LIGHT CONTROL lights up when the inside temperature of the device reaches approximately **+13°C** or more (May also occur with door ajar too long during handling or when temperature controller is set to 13°C or higher).

GREEN LIGHT CONTROL lights up as soon as device is connected to power supply.

CHANGING THE DOOR HINGES

- Unscrew hinge while door closed.
- Lift door off to the bottom.
- Unscrew hinge bolt and screw it into the fixing hole next to it.
- Carefully lift off covers from the left side of the appliance and use them for covering the open fixing holes.
- Put door on ist hinges and close it.
- Screw hinges to the left side if the appliance (Don't forget washers).
- If the door shouldn't be in one line to the device casing align the door by adjusting the rectangle holes in the hinge angle (make sure that the screws are connected tightly).
- Unscrew left side door handle.
- Carefully lift off dowel of the right side of the door and use it for sealing the open fixing holes at the left side of the door.
- Screw door handle to the right side of the door.

DOOR HANDLE

The door handle has not been standard mounted with this appliance. By this measure packing volume could be reduced by approximately 40%.

Therefore we may ask you to screw the handle to the appliance on your own.

